



AGRINA

brand

ПАЛЕТЕН ВИЉУШКАР / VILJUŠKAR ZA PALETE

model/s

Table of Contents

(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	2
(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU.....	3
(BOS) UPUTE ZA UPORABU.....	4



(МКД) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

- Капацитет на тежина	2000/2500 kg
- Капацитет на висина	85-200 mm
- Погон	Рачен
- Должина на виљушки	540x1150 mm
- Материјал на пумпа	Излиен цинк
- Вид на тркала Тандем	200 x50 mm

Оваа направа се користи исклучиво за транспорт на стока на индустриски палети. Не го користете за транспорт на луѓе или некоја друга непромислена намена. Погрешната употреба може нанесе човечки повреди или оштетување на опремата. Корисникот треба да биде добро запознаен при употреба на оваа направа.

ВНИМАНИЕ:

Не го претоварувајте повеќе од дозволеното

Не ставајте нога пред тркалата

Користете го на соодветна површина

Не транспортирајте луѓе

Користете го исклучиво при добро балансирање на робата

Не го користете каде што има експлозивни супстанции

При користење на оваа направа ракувачот треба да има безбедносни чевли

Палетарот е предвиден за користење главно во затворени простории при нормална температура од +5 до +40 С°

Никогаш не го оставајте палетарот натоварен

При завршување со работа вратете го палетарот во првобитната положба, при што ќе биде во мирување и нема да извршува други операции, искористете ја и кочницата која треба да е во положба на паркирање.

При одржување на палетарот само квалификувани работници треба да го сервисираат палетарот.

Проверка на палетарот се прави дневно, односно визуелна проверка на палетарот, месечна проверка на масло, чистење и отстранување на можни остатоци, проверка на секои 6 месеци, промена на масло.

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Kapacitet težine 2000 / 2500kg
- Kapacitet visine 85-200 mm
- Pogon ručni/manuelni
- Dužina viljuški 540x1150 mm
- Materijal pumpe cink liveni
- Tip točkova Tandem 200x50 mm

Ovaj uređaj se koristi isključivo za transport robe na industrijskim paletama. Nemojte ga koristiti za prevoz ljudi ili bilo koju drugu nepromišljenu svrhu. Nepravilna upotreba može dovesti do povreda ljudi ili oštećenja opreme. Korisnik treba da bude upoznat sa upotrebom ovog uređaja.

PAŽNJA:

Nemojte ga preopteretiti više od dozvoljenog

Ne stavljajte nogu ispred točkova

Koristite ga na odgovarajućoj površini

Ne prevozite ljude

Koristite ga samo kada dobro balansirate robu

Ne koristite tamo gde su izložene eksplozivne supstance

Kada koristi ovaj uređaj, operater mora imati sigurnosne cipele

Paletar je namenjen za upotrebu uglavnom u zatvorenom prostoru na normalnim temperaturama od +5 do +40 C °

Nikada ne ostavljajte paletar napunjen

Po završetku radova vratite paletar u prvobitni položaj, gde će stajati i neće obavljati druge radnje, koristiti kočnicu koja je za parking.

Samo kvalifikovani radnici treba da servisiraju paletara prilikom održavanja.

Pregled paletara se obavlja svakodnevno, odnosno vizuelni pregled , mesečni pregled ulja, čišćenje i uklanjanje eventualnog otpada, pregled na svakih 6 meseci, zamena ulja.

(BOS) UPUTE ZA UPORABU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

-Težina	2000 / 2500kg
- Visinski kapacitet	85-200 mm
- Pogon	ručni/manuelni
- Dužina viljuški	540x1150 mm
- Materijal pumpe	liveni cink
- Tip kotača Tandem	200x50 mm

Ovaj uređaj se koristi isključivo za transport robe na industrijskim paletama. Nemojte ga koristiti za transport ljudi ili bilo koju drugu nepromišljenu svrhu. Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda ljudi ili oštećenja opreme. Korisnik bi trebao biti upoznat sa upotrebom ovog uređaja.

PAŽNJA:

Nemojte ga preopteretiti više od dozvoljenog

Ne stavljajte nogu ispred točkova

Koristite ga na odgovarajućoj površini

Ne prevozite ljude

Koristite ga samo kada dobro balansirate robu

Nemojte koristiti tamo gde su izložene eksplozivne supstance

Kada koristi ovaj uređaj, operater mora imati sigurnosne cijevi

Paletar je predviđen za upotrebu uglavnom u zatvorenom prostoru pri normalnim temperaturama od +5 do +40 C°

Nikada ne ostavljajte punog paletara

Po završetku radova vratite paletar u prvobitni položaj, gdje će stajati i neće obavljati druge radnje, koristite kočnicu koja je za parkirni položaj.

Samo kvalificirani radnici trebaju servisirati paletar prilikom održavanja.

Pregled paletara se obavlja svakodnevno, odnosno vizuelni pregled, mesečni pregled ulja, čišćenje i uklanjanje eventualnog otpada, pregled svakih 6 meseci, zamena ulja.