



ВНЕСИ ЛОГО (опционално)

Agrobar
brand

model/s

Table of Contents

(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 2



(МКД) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

АГРОБАР ДЕПОЗИТОРИ ЗА ЃУБРИВО СО 1 И 2 РОГА

1. ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Најважно при приклучување на депозиторот со тракторот е карданот да биде со прописна големина.

2. ОПИС НА МАШИНАТА

Депозиторите Агробар претставуваат машини кои имаат широка примена во земјоделието. Се користат во лозарство и овоштарство за внесување на вештачко ѓубриво во земјата чија намена е зајакнување и стимулирање на плодот.

Стандардно прикачување на депозиторот е од задната страна на тракторот.

Прикачувањето е како и сите приклучоци во три точки категорија I и II.

3. ТРАНСПОРТ НА ДЕПОЗИТОРОТ

Депозиторот мора да биде подигнат најмалку 40 цм. Од земја.

Доколку се преносува со камион или со воз потребно е да се проучат техничките спецификации.

4. ОПЕРАЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА НА МАШИНАТА

Прикачувањето на депозиторот на трактор се одвива на следниот начин:

- Користете трактор чија конфигурација може да ги задоволи потребите на депозиторот
- Уверете се да нема во близина предмети, луге и животни и проверете дали е погонското вратило исклучено од тракторот.
- Проверете дали е карданот во хоризонтална положба и во стабилна позиција.
- Наместете го карданот во правилна позиција и добро прикачете го за соодветните приклучоци
- Прикачете ги полугите од тракторот за рукавците на депозиторот.

ВАЖНО:

Редоследот на прикачување за тракторот мора да биде секогаш на ист начин и тоа:

- а) лева долна тракторска полуга
- б) десна долна тракторска полуга
- в) горна тракторска полуга

- Кренете го депозиторот со помош на хидрауликата на тракторот 10 до 20 цм.
- Постепено спуштајте го депозиторот додека не ја допре земјата.

5. ОДРЖУВАЊЕ

Редовни одржувања:

- Осигурајте го депозиторот од поместување
- Сервисните операции мора да се повторуваат почесто во услови на работа кои се потешки од вообичаените.

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА

-Машината после производството е подложна на стриктни тестови и истата до крајниот купец е испорачана комплетна и исправна

-Гаранцијата започнува да важи од денот на купување на машината

-Гаранцијата покрива предвремена дотрајаност на поедини елементи од машината и фабрички недостатоци/грешки

-Гаранцијата не ги покрива следните елементи:

- Искривувања како последица на удар,
- корозија

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ПОЉОПРИВРЕДА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ДЕПОЗИТОРИ ЂУБРИВА 1 И 2 РОГОВА

УПОЗОРЕЊА

Најважније при повезивању спремишта са трактором је да кардан буде одговарајуће величине.

6. ОПИС МАШИНЕ

Агробар одлагачи су машине које се широко користе у пољопривреди. Користе се у виноградарству и воћарству за уношење ђубрива у земљи, чија је сврха јачање и стимулација воћа.

Стандардни прикључак за одлагач је са задње стране трактора.
Прикључак је као и сви утикачи у три тачке категорије И и ИИ.

7. ТРАНСПОРТ ДЕПОНИТЕТА

Нанос мора бити висок најмање 40 цм. Са земље.

Ако се транспортује камионом или возом, потребно је проучити техничке спецификације.

8. ОПЕРАЦИЈЕ ПРЕ УПОТРЕБЕ МАШИНЕ

Причвршћивање одлагача на трактор је следеће:

- Користите трактор чија конфигурација може задовољити потребе депонента
- Уверите се да у близини нема предмета, људи или животиња и да је погонско вратило удаљено од трактора.
- Уверите се да је картон у хоризонталном и стабилном положају.
- Поставите кардан у правилан положај и причврстите га на одговарајуће конекторе
- Причврстите трекинг полуге на одлагач.

ВАЖНО:

Редослед монтаже трактора мора увек бити исти:

- а) лева доња полуга трактора
- б) десна доња полуга трактора
- в) горња полуга трактора

- Подигните таложник уз помоћ тракторске хидраулике 10 до 20 цм.
- Постепено спуштајте одлагач док не додирне тло.

9. ОДРЖАВАЊЕ

Редовни догађаји:

- Осигурајте депонент од померања
- Сервисне операције морају се понављати чешће у условима рада који су тежи од уобичајених.

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

-Машина након производње подлеже строгим тестовима и испоручује се крајњем купцу комплетна и исправна

-Гаранција почиње да тече од дана куповине машине

-Гаранција покрива превремено хабање појединих делова машине и фабричке недостатке/грешке

-Гаранција не покрива следеће елементе:

- Изобличења услед удара,
- корозија

KORISNIČKI VODIČ

10. UPOZORENJA

Najvažnije pri povezivanju spremišta sa traktorom je da kardan bude odgovarajuće veličine.

11. OPIS MAŠINE

Agrobar odlagači su mašine koje se široko koriste u poljoprivredi. Koriste se u vinogradarstvu i voćarstvu za unošenje đubriva u zemlji, čija je svrha jačanje i stimulacija voća.

Standardni priključak za odlagač je sa stražnje strane traktora.

Priključak je kao i svi utikači u tri tačke kategorije I i II.

12. TRANSPORT DEPOZITORA

Ako se prevozi kamionom ili vozom, potrebno je proučiti tehničke specifikacije.

13. OPERACIJE PRIJE UPOTREBE MAŠINE

Pričvršćivanje odlagača na traktor je kako slijedi:

- Koristite traktor čija konfiguracija može zadovoljiti potrebe deponenta
- Uvjerite se da u blizini nema predmeta, ljudi ili životinja i provjerite je li pogonsko vratilo izvan traktora.
- Uvjerite se da je karton u horizontalnom i stabilnom položaju.
- Postavite kardan u ispravan položaj i čvrsto ga pričvrstite na odgovarajuće konektore
- Pričvrstite treking poluge na odlagač.

Redosled montaže traktora mora uvek biti isti:

- Podignite odlagač uz pomoć traktorske hidraulike 10 do 20 cm.
- Postepeno spuštajte odlagač dok ne dodirne tlo.

14. ODRŽAVANJE

Redovni događaji:

- Osigurajte odlagač od pomicanja
- Servisne operacije moraju se ponavljati češće u radnim uslovima koji su teži od uobičajenih.

-Mašina nakon proizvodnje podleže strogim testovima i isporučuje se krajnjem kupcu kompletna i

-Garancija počinje teći od dana kupovine mašine

-Garancija pokriva prijevremeno habanje pojedinih dijelova mašine i fabričke nedostatke/greške

-Garancija ne pokriva sljedeće elemente:

- Izobličenja usled udara,
- korozija



Синпекс доо Битола
Sinpeks doo Beograd

S
i
n
p
e
k
s
.
B

d
o
o

