



ВНЕСИ ЛОГО (опционально)

IRTEM

brand

model/s

(МКД) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	2
.....	5
.....	7



(МКД) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

СЕАЛКИ ЗА ПЧЕНКА, ПЧЕНИЦА, ЈАЧМЕН, ГРАШОК, СОНЧОГЛЕД



1. ОПИС НА МАШИНАТА

Сеалките од Иртем претставуваат машини кои имаат широка примена во земјоделието. Се користат за сеидба на пченка, сончоглед, фуражен грашок, пченица, јачмен, луцерка.

Стандарна опрема: 4 или 6 редна сеалка, со мотичиња или дупли дискови, депозитори за губриво и различни дискови за пченка и сончоглед.

22-33 редна сеалка, со мотичиња, со еден диск, со дупли диск, без и со депозитори за губриво.

2. ТРАНСПОРТ НА СЕАЛКАТА

ОПАСНОСТ:

Доколку се пренесува преку јавни патишта задолжително обезбедетејаи следетеши правила поставени на патот.

Доколку се преносува со камион или со воз потребно е да се проучат техничките спецификации.

3. ОПЕРАЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА НА МАШИНата

Прикачувањето на сеалката на трактор може да биде многу опасно, затоа постапете на следниот начин:

- Користете трактор чија конфигурација може да ги задоволи потребите на сеалката

- Уверете се да нема во близина предмети, луге и животни и проверете дали е погонското вратило исклучено од тракторот.
- Проверете дали е карданот во хоризонтална положба и во стабилна позиција.
- Поставете го тракторот под агол од 90° во однос на сеалката и со помош на хидраулика спуштете го долу, полугите од тракторот на висина на приклучните точки на сеалката и уgasнетето тракторот.
- Наместете го карданот во правилна позиција и добро прикачете го за соодветните приклучоци
- Прикачете ги полугите од треакторот за рукавците на сеалката.

ВАЖНО:

Редоследот на прикачување за тракторот мора да биде секогаш на ист начин и тоа:

- а) лева долна тракторска полуѓа
- б) десна долна тракторска полуѓа
- в) горна тракторска полуѓа

- Кренете ја сеалката со помош на хидрауликата на тракторот 10 до 20 цм.
- Пуштете го тракторот да работи со мал број на обртаи и уклучето излезното вратило на тракторот.
- Постепено спуштајте ја сеалката додека не ја допре земјата.

ВАЖНО: ЗА ПРАВИЛНО ПУШТАЊЕ ВО УПОТРЕБА КОНТАКТИРАЈТЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ОД ПРОДАЖНАТА КОМПАНИЈА! ЗА ПРЕЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ НА СВОЈА РАКА И ЕВЕНТУАЛНИ НЕСАКАНИ ЕФЕКТИ НЕ СЕ ПРИЗНАВА ГАРАНЦИЈАТА ДОКОЛКУ НЕ Е КОНТАКТИРАН ПРОДУКТ СПЕЦИЈАЛИСТ!

4. ОДРЖУВАЊЕ

Редовни одржавања:

- Осигурајте ја сеалката од поместување при работа
- Сите операции околу одржавање и подмачкување се извршуваат со изведен кардан
- Сервисните операции мора да се повторуваат почесто во услови на работа кои се потешки од вообичаените.

ВНИМАНИЕ:

Пред да убрзгате маст потребно е цела површина добро да ја исчистите со крпа да не дојде до мешање на маслото со прашина и кал.

5. ПОДМАЧКУВАЊЕ

Многу е важно правилно и навремено да ја подмачкувате машината и тоа сите делови кои при работа се движат еден врз друг. Интервалот на подмачкување не може да се утврди поради различните услови во кои работи машината.

Потребна е сервисна проверка на машината на секои 8 и 20 часа работа.

УСЛОВИ НА ГАРАНЦИЈА

-Машината после производството е подложна на стриктни тестови и истата до крајниот купец е испорачана комплетна и исправна

-Гаранцијата започнува да важи од денот на купување на машината

-Гаранцијата покрива предвремена дотрајаност на поедини елементи од машината и фабрички недостатоци/грешки

-Гаранцијата не ги покрива следните елементи:

- Механички оштетувања поради удар ,
- корозија

ИРТЕМ

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

СЈЕМЕ ЗА КУКУРУЗ, ПШЕНИЦУ, ЈЕЧАМ, ГРАШАК, СУНЦОЦКРЕТ



6. ОПИС МАШИНЕ

Иртем саднице су машине које се широко користе у пољопривреди. Користи се за сетву кукуруза, сунцокрета, сточног грашака, пшенице, јечма, луцерке.

Стандардна опрема: 4 или 6-редна садница, са шаркама или дуплим дисковима, оставима ђубрива и разним дисковима за кукуруз и сунцокрет.

22-33 редна сејачица, са мотиком, једнолисна, дупла, без и са депонијама ђубрива.

7. ПРЕВОЗ СЕЛА

ОПАСНОСТ:

Уколико се превози јавним путевима, обавезно је обезбедити и поштовати правила утврђена на путу.

Ако се транспортује камионом или возом, потребно је проучити техничке спецификације.

8. ОПЕРАЦИЈЕ ПРЕ УПОТРЕБЕ МАШИНЕ

Причвршћивање трактора на трактор може бити веома опасно, па поступите на следећи начин:

- Користите трактор чија конфигурација може задовољити потребе сејача
- Уверите се да у близини нема предмета, људи или животиња и да је погонско вратило удаљено од трактора.
- Уверите се да је картон у хоризонталном и стабилном положају.
- Поставите трактор под углом од 90° у односу на сејалицу и помоћу хидраулике спустите полуге трактора у висини спојних тачака заптивача и искључите трактор.
- Поставите кардан у правilan положај и причврстите га на одговарајуће конекторе
- Причврстите полуге за трекинг на саднице.

ВАЖНО:

Редослед монтаже трактора мора увек бити исти:

- a) лева доња полуга трактора
- б) десна доња полуга трактора
- в) горња полуга трактора

- Подигните садницу уз помоћ тракторске хидраулике 10 до 20 цм.
- Пустите трактор да ради на малим обртајима и укључите излазно вратило трактора.
- Постепено спуштајте лежиште за сејање док не додирне тло.

**ВАЖНО: ЗА ИСПРАВНУ ДОЗВОЛУ У УПОТРЕБИ КОНТАКТИРАЈТЕ ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ ИЗ ПРОДАЈНЕ ФИРМЕ! ЗА САМОСТАЛНЕ ПРЕДУЗЕТЕ АКТИВНОСТИ И
МОГУЋЕ НЕЖЕЉЕНЕ ЕФЕКТЕ ГАРАНЦИЈА СЕ НЕ ПРИЗНАЈЕ АКО НИЈЕ КОНТАКТ
КОНТАКТ!**

9. ОДРЖАВАЊЕ

Редовни догађаји:

- Осигурајте садницу од померања током рада
- Све операције одржавања и подмазивања се обављају са уклоњеним карданом
- Сервисне операције морају се понављати чешће у условима рада који су тежи од уобичајених.

ПАЖЊА:

Пре убрзгавања масти потребно је целу површину добро очистити крпом како би се спречило мешање уља са прашином и блатом.

ПОДМАЗИВАЊЕ

Веома је важно правилно и на време подмазати машину, све делове који се током рада померају један преко другог. Интервал подмазивања се не може одредити због различитих услова у којима мачка ради.

Машину је потребно сервисирати сваких 8 до 20 сати.

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ

-Машина након производње подлеже строгим тестовима и испоручује се крајњем купцу комплетна и исправна

-Гаранција почиње да тече од дана куповине машине

-Гаранција покрива превремено хабање поједињих делова машине и фабричке недостатке/грешке

-Гаранција не покрива следеће елементе:

- механичка оштећења услед удара,
- корозија

KORISNIČKI VODIČ

SJEME ZA KUKURUZ, PŠENICU, JEČAM, GRAŠAK, SUNCOKRET



10. OPIS MAŠINE

Irtem sadnice su mašine koje se široko koriste u poljoprivredi. Koristi se za setvu kukuruza, suncokreta, stočnog graška, pšenice, ječma, lucerke.

Standardna oprema: 4 ili 6 rednih sadnica, sa šarkama ili duplim diskovima, spremištima đubriva i 22-33 redna sijačica, sa motikom, jednolisna, dupla, bez i sa deponijama đubriva.

11. TRANSPORT SELA

Ukoliko se prevozi javnim putevima, obavezno je obezbediti i pridržavati se propisa utvrđenih na putu. Ako se prevozi kamionom ili vozom, potrebno je proučiti tehničke specifikacije.

12. OPERACIJE PRIJE UPOTREBE MAŠINE

Pričvršćivanje traktora na traktor može biti vrlo opasno, stoga postupite na sljedeći način:

- Koristite traktor čija konfiguracija može zadovoljiti potrebe sijača
- Uvjerite se da u blizini nema predmeta, ljudi ili životinja i provjerite je li pogonsko vratilo izvan traktora.
- Uvjerite se da je karton u horizontalnom i stabilnom položaju.
- Postavite traktor pod uglom od 90° u odnosu na sejalicu i pomoću hidraulike spustite poluge traktora u visini spojnih tačaka zaptivke i isključite traktor.
- Postavite kardan u ispravan položaj i čvrsto ga pričvrstite na odgovarajuće konektore
- Pričvrstite trekking poluge na sadnice.

Redosled montaže traktora mora uvek biti isti:

- Podignite sadnicu uz pomoć traktorske hidraulike 10 do 20 cm.
- Pustite traktor da radi na niskim okretajima i uključite izlazno vratilo traktora.
- Postepeno spuštajte gredicu dok ne dodirne tlo.

VAŽNO: ZA ISPRAVNU DOZVOLU UPOTREBE KONTAKTIRAJTE ODGOVORNO OSOBA IZ PRODAJNE FIRME! ZA PREUZETE AKTIVNOSTI SVOJE RUKE I MOGUĆE

13. ODRŽAVANJE

Redovni događaji:

- Osigurajte sadnicu od pomicanja tokom rada
- Sve operacije održavanja i podmazivanja izvode se sa uklonjenim kardanom
- Servisne operacije moraju se ponavljati češće u radnim uslovima koji su teži od uobičajenih.

PAŽNJA:

Prije ubrizgavanja masti potrebno je cijelu površinu dobro očistiti krpom kako bi se spriječilo miješanje

14. PODMAZIVANJE

Veoma je važno mašinu pravilno i na vreme podmazati, sve delove koji se tokom rada pomeraju jedan preko drugog. Interval podmazivanja se ne može odrediti zbog različitih uslova u kojima mačka radi.

Mašinu je potrebno servisirati svakih 8 do 20 sati.

-Mašina nakon proizvodnje podleže strogim testovima i isporučuje se krajnjem kupcu kompletna i

-Garancija počinje teći od dana kupovine mašine
nje pojedinih dijelova mašine i fabričke nedostatke/greške

-Garancija ne pokriva sljedeće elemente:

- mehanička oštećenja uslijed udara,
- korozija



Синпекс доо Битола
Sinpeks doo Beograd

S
i
n
p
e
k
s
.B
d
o
o

